

悍高HIGOLD®

Creative Living, Soul !

快速安装指南


旋转鞋架



创意家居生活，从“心”开始！




1 下滑轨安装



一周定下滑轨


二 对齐柜体中心线进行预钻孔并



三 安装完成

下滑轨

2. 上滑轨安装




对衣柜中中心线,进行预钻孔并固定上滑轨



上滑轨安装完成

3.1 框架安装

3.1.1 框架安装主(下) 框架组装



转动部件


框架下端对齐
注意转杆方向

入并锁紧螺母

下连杆卡

3.2 框架安装

可调（上）框架安装



可调框对齐上滑轨卡入










造

螺丝固定并盖上装饰








至可调框(左右),并滑入装饰罩




机采螺丝固定



鞋架安装完成





鞋架层板安装 左右两边卡入



旋转鞋架安装完成

4 安装小提示



LH

层数

LH

12层

1910-2110

10层

1630-1830

8层


1350-1550

6层

1070-1270

4层

790-990



鞋架不同层数对应不同柜子高度
柜子高度不要超过安装范围之外